

## Шаблон мережевого пристрою MB110-8A

| Застосування на контролерах |           | ПР200-xxx, ПР100-xxx, ПР102-xxx |                                                      |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ім'я змінної                | Тип даних | Адреса регістру                 | Коментар                                             |
| dp1                         | int       | 0                               | Положення десяткової точки для входу 1               |
| dp2                         | int       | 6                               | Положення десяткової точки для входу 2               |
| dp3                         | int       | 12                              | Положення десяткової точки для входу 3               |
| dp4                         | int       | 18                              | Положення десяткової точки для входу 4               |
| dp5                         | int       | 24                              | Положення десяткової точки для входу 5               |
| dp6                         | int       | 30                              | Положення десяткової точки для входу 6               |
| dp7                         | int       | 36                              | Положення десяткової точки для входу 7               |
| dp8                         | int       | 42                              | Положення десяткової точки для входу 8               |
| lzm_fl1                     | float     | 4                               | Вимірювання входу 1 у форматі з плаваючою точкою     |
| lzm_fl2                     | float     | 10                              | Вимірювання входу 2 у форматі з плаваючою точкою     |
| lzm_fl3                     | float     | 16                              | Вимірювання входу 3 у форматі з плаваючою точкою     |
| lzm_fl4                     | float     | 22                              | Вимірювання входу 4 у форматі з плаваючою точкою     |
| lzm_fl5                     | float     | 28                              | Вимірювання входу 5 у форматі з плаваючою точкою     |
| lzm_fl6                     | float     | 34                              | Вимірювання входу 6 у форматі з плаваючою точкою     |
| lzm_fl7                     | float     | 40                              | Вимірювання входу 7 у форматі з плаваючою точкою     |
| lzm_fl8                     | float     | 46                              | Вимірювання входу 8 у форматі з плаваючою точкою     |
| lzm_int1                    | int       | 1                               | Ціле значення вимірювання входу 1 зі зміщенням точки |
| lzm_int2                    | int       | 7                               | Ціле значення вимірювання входу 2 зі зміщенням точки |
| lzm_int3                    | int       | 13                              | Ціле значення вимірювання входу 3 зі зміщенням точки |
| lzm_int4                    | int       | 19                              | Ціле значення вимірювання входу 4 зі зміщенням точки |
| lzm_int5                    | int       | 25                              | Ціле значення вимірювання входу 5 зі зміщенням точки |
| lzm_int6                    | int       | 31                              | Ціле значення вимірювання входу 6 зі зміщенням точки |
| lzm_int7                    | int       | 37                              | Ціле значення вимірювання входу 7 зі зміщенням точки |
| lzm_int8                    | int       | 43                              | Ціле значення вимірювання входу 8 зі зміщенням точки |
| status1                     | int       | 2                               | Статус виміру входу 1                                |
| status2                     | int       | 8                               | Статус виміру входу 2                                |
| status3                     | int       | 14                              | Статус виміру входу 3                                |
| status4                     | int       | 20                              | Статус виміру входу 4                                |
| status5                     | int       | 26                              | Статус виміру входу 5                                |
| status6                     | int       | 32                              | Статус виміру входу 6                                |
| status7                     | int       | 38                              | Статус виміру входу 7                                |
| status8                     | int       | 44                              | Статус виміру входу 8                                |
| tizm1                       | int       | 3                               | Мітка відносного часу входу 1                        |
| tizm2                       | int       | 15                              | Мітка відносного часу входу 2                        |
| tizm3                       | int       | 18                              | Мітка відносного часу входу 3                        |
| tizm4                       | int       | 21                              | Мітка відносного часу входу 4                        |
| tizm5                       | int       | 27                              | Мітка відносного часу входу 5                        |
| tizm6                       | int       | 33                              | Мітка відносного часу входу 6                        |
| tizm7                       | int       | 39                              | Мітка відносного часу входу 7                        |
| Tizm8                       | int       | 45                              | Мітка відносного часу входу 8                        |

У шаблонах вказані не всі регістри доступні для обміну мережами, для уточнення необхідної інформації звертайтеся до посібника з експлуатації на відповідний прилад.

### Область застосування шаблону:

- 1) Може використовуватися для швидкого конфігурування модуля вводу аналогових сигналів MB110-8A під час роботи з мережевим пристроєм у режимі **Master**

|           |        |            |
|-----------|--------|------------|
| Розробник | Версія | Дата зміни |
| ВО ОВЕН   | 1.0    | 18.10.22   |