

Шаблон мережевого пристрою MB110-2AC

Застосування на контролерах		ПР200-xxx, ПР100-xxx, ПР102-xxx	
Ім'я змінної	Тип даних	Адреса регістру	Коментар
dp1	int	32	Положення десяткової точки для входу 1
dp2	int	33	Положення десяткової точки для входу 2
lzm_fl1	float	264	Вимірювання входу 1 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl2	float	267	Вимірювання входу 2 у форматі з плаваючою точкою
lzm_int1	int	256	Ціле значення вимірювання входу 1 зі зміщенням точки
lzm_int2	int	257	Ціле значення вимірювання входу 2 зі зміщенням точки
status1	int	262	Статус виміру входу 1
Status2	int	263	Статус виміру входу 2
tizm1	int	266	Мітка відносного часу входу 1
tizm2	int	269	Мітка відносного часу входу 2

У шаблонах вказані не всі регістри доступні для обміну мережами, для уточнення необхідної інформації звертайтеся до посібника з експлуатації на відповідний прилад.

Область застосування шаблону:

1. Може використовуватися для швидкого конфігурування модуля вводу аналогових сигналів MB110-2AC під час роботи з мережевим пристроєм у режимі **Master**

Розробник	Версія	Дата зміни
ВО ОВЕН	1.0	18.10.22