

Шаблон мережевого пристрою MB110-8AC

Застосування на контролерах		ПР200-xxx, ПР100-xxx, ПР102-xxx	
Ім'я змінної	Тип даних	Адреса регістру	Коментар
dp1	int	32	Положення десяткової точки для входу 1
dp2	int	33	Положення десяткової точки для входу 2
dp3	int	34	Положення десяткової точки для входу 3
dp4	int	35	Положення десяткової точки для входу 4
dp5	int	36	Положення десяткової точки для входу 5
dp6	int	37	Положення десяткової точки для входу 6
dp7	int	38	Положення десяткової точки для входу 7
dp8	int	39	Положення десяткової точки для входу 8
lzm_fl1	float	288	Вимірювання входу 1 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl2	float	291	Вимірювання входу 2 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl3	float	294	Вимірювання входу 3 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl4	float	297	Вимірювання входу 4 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl5	float	300	Вимірювання входу 5 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl6	float	303	Вимірювання входу 6 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl7	float	306	Вимірювання входу 7 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl8	float	309	Вимірювання входу 8 у форматі з плаваючою точкою
lzm_int1	int	256	Ціле значення вимірювання входу 1 зі зміщенням точки
lzm_int2	int	257	Ціле значення вимірювання входу 2 зі зміщенням точки
lzm_int3	int	258	Ціле значення вимірювання входу 3 зі зміщенням точки
lzm_int4	int	259	Ціле значення вимірювання входу 4 зі зміщенням точки
lzm_int5	int	260	Ціле значення вимірювання входу 5 зі зміщенням точки
lzm_int6	int	261	Ціле значення вимірювання входу 6 зі зміщенням точки
lzm_int7	int	262	Ціле значення вимірювання входу 7 зі зміщенням точки
lzm_int8	int	263	Ціле значення вимірювання входу 8 зі зміщенням точки
status1	int	280	Статус виміру входу 1
status2	int	281	Статус виміру входу 2
status3	int	282	Статус виміру входу 3
status4	int	283	Статус виміру входу 4
status5	int	284	Статус виміру входу 5
status6	int	285	Статус виміру входу 6
status7	int	286	Статус виміру входу 7
status8	int	287	Статус виміру входу 8
tizm1	int	290	Мітка відносного часу входу 1
tizm2	int	291	Мітка відносного часу входу 2
tizm3	int	293	Мітка відносного часу входу 3
tizm4	int	296	Мітка відносного часу входу 4
tizm5	int	302	Мітка відносного часу входу 5
tizm6	int	305	Мітка відносного часу входу 6
tizm7	int	308	Мітка відносного часу входу 7
Tizm8	int	311	Мітка відносного часу входу 8

У шаблонах вказані не всі регістри доступні для обміну мережами, для уточнення необхідної інформації звертайтеся до посібника з експлуатації на відповідний прилад.

Область застосування шаблону:

- 1) Може використовуватися для швидкого конфігурування модуля вводу аналогових сигналів MB110-8AC під час роботи з мережевим пристроєм у режимі **Master**

Розробник	Версія	Дата зміни
ВО ОВЕН	1.0	19.10.22