

Шаблон мережевого пристрою МУ110-6У

Застосування на контролерах		ПР200-xxx, ПР100-xxx, ПР102-xxx	
Ім'я змінної	Тип даних	Адреса регістру	Коментар
out1_zad	int	0	Значення завдання напруги на 1 вихід (0-1000)
out2_zad	int	1	Значення завдання напруги на 2 вихід (0-1000)
out3_zad	int	2	Значення завдання напруги на 3 вихід (0-1000)
out4_zad	int	3	Значення завдання напруги на 4 вихід (0-1000)
out5_zad	int	4	Значення завдання напруги на 5 вихід (0-1000)
out6_zad	int	5	Значення завдання напруги на 6 вихід (0-1000)
out1_zad_avar	int	16	Аварійне значення завдання на 1 вихід (0-1000)
out2_zad_avar	int	17	Аварійне значення завдання на 2 вихід (0-1000)
out3_zad_avar	int	18	Аварійне значення завдання на 3 вихід (0-1000)
out4_zad_avar	int	19	Аварійне значення завдання на 4 вихід (0-1000)
out5_zad_avar	int	20	Аварійне значення завдання на 5 вихід (0-1000)
out6_zad_avar	int	21	Аварійне значення завдання на 6 вихід (0-1000)

У шаблонах вказані не всі регістри доступні для обміну мережами, для уточнення необхідної інформації звертайтеся до посібника з експлуатації на відповідний прилад.

Область застосування шаблону:

1. Може використовуватися для швидкого конфігурування аналогового модуля виводу, під час роботи з мережевим пристроєм у режимі **Master**

Розробник	Версія	Дата зміни
ВО ОВЕН	1.0	20.10.22