

Шаблон мережевого пристрою МУ110-Х.8Х

Застосування на контролерах		ПР200-xxx, ПР100-xxx, ПР102-xxx	
Ім'я змінної	Тип даних	Адреса регістру	Коментар
Zn_OUT1	int	0	Значення на вихід №1
Zn_OUT2	int	1	Значення на вихід №2
Zn_OUT3	int	2	Значення на вихід №3
Zn_OUT4	int	3	Значення на вихід №4
Zn_OUT5	int	4	Значення на вихід №5
Zn_OUT6	int	5	Значення на вихід №6
Zn_OUT7	int	6	Значення на вихід №4
Zn_OUT8	int	7	Значення на вихід №8
Avar_OUT1	int	16	Аварійне значення на вихід №1
Avar_OUT2	int	17	Аварійне значення на вихід №2
Avar_OUT3	int	18	Аварійне значення на вихід №3
Avar_OUT4	int	19	Аварійне значення на вихід №4
Avar_OUT5	int	20	Аварійне значення на вихід №5
Avar_OUT6	int	21	Аварійне значення на вихід №6
Avar_OUT7	int	22	Аварійне значення на вихід №7
Avar_OUT8	int	23	Аварійне значення на вихід №8
T_PWM_OUT1	int	32	Період ШІМ на виході №1
T_PWM_OUT2	int	33	Період ШІМ на виході №2
T_PWM_OUT3	int	34	Період ШІМ на виході №3
T_PWM_OUT4	int	35	Період ШІМ на виході №4
T_PWM_OUT5	int	36	Період ШІМ на виході №5
T_PWM_OUT6	int	37	Період ШІМ на виході №6
T_PWM_OUT7	int	38	Період ШІМ на виході №7
T_PWM_OUT8	int	39	Період ШІМ на виході №8
Max_timeout	int	48	Макс. мережевий тайм-аут
OUT	int	50	Бітова маска значень виходів

У шаблонах вказані не всі регістри доступні для обміну мережами, для уточнення необхідної інформації звертайтеся до посібника з експлуатації на відповідний прилад.

Область застосування шаблону:

- Може використовуватися для швидкого конфігурування мережевих пристроїв МУ110-220.8Р, МУ110-24.8Р, МУ110-224.8Р, МУ110-220.8К, МУ110-24.8К і МУ110-224.8К при взаємодії з мережевим пристроєм у режимі **Master**.

Розробник	Версія	Дата зміни
ВО ОВЕН	1.0	14.10.22