

Шаблон мережевого пристрою МК110-Х.8Х.4Х

Застосування на контролерах		ПР200-xxx, ПР100-xxx, ПР102-xxx	
Ім'я змінної	Тип даних	Адреса регістру	Коментар
Zn_OUT1	int	0	Значення на вихід №1
Zn_OUT2	int	1	Значення на вихід №2
Zn_OUT3	int	2	Значення на вихід №3
Zn_OUT4	int	3	Значення на вихід №4
Avar_OUT1	int	16	Аварійне значення на вихід №1
Avar_OUT2	int	17	Аварійне значення на вихід №2
Avar_OUT3	int	18	Аварійне значення на вихід №3
Avar_OUT4	int	19	Аварійне значення на вихід №4
T_PWM_OUT1	int	32	Період ШІМ на виході №1
T_PWM_OUT2	int	33	Період ШІМ на виході №2
T_PWM_OUT3	int	34	Період ШІМ на виході №3
T_PWM_OUT4	int	35	Період ШІМ на виході №4
Max_timeout	int	48	Макс. мережевий тайм-аут
OUT	int	50	Бітова маска значень виходів
IN	int	51	Бітова маска значень входів
Counter_IN1	int	64	Значення лічильника входу №1
Counter_IN2	int	65	Значення лічильника входу №2
Counter_IN3	int	66	Значення лічильника входу №3
Counter_IN4	int	67	Значення лічильника входу №4
Counter_IN5	int	68	Значення лічильника входу №5
Counter_IN6	int	69	Значення лічильника входу №6
Counter_IN7	int	70	Значення лічильника входу №7
Counter_IN8	int	71	Значення лічильника входу №8

У шаблонах вказані не всі регістри доступні для обміну мережами, для уточнення необхідної інформації звертайтеся до посібника з експлуатації на відповідний прилад.

Область застосування шаблону:

- Може використовуватися для швидкого конфігурування мережевих пристроїв МК110-220.8Д(ДН).4Р, МК110-24.8Д(ДН).4Р та МК110-224.8Д(ДН).4Р, при роботі з мережевим пристроєм у режимі Master.

Розробник	Версія	Дата зміни
ВО ОВЕН	1.0	11.10.22