Sinus
sin(x)



Eingang	Datentyp	Beschreibung	Bereich
x, °	REAL	Winkel in Grad	Jede reelle Zahl
x, rad	REAL	Winkel im Bogenmaß	Jede reelle Zahl
°/rad	BOOL	0 – die Berechnung erfolgt in Grad 1 – die Berechnung erfolgt im Bogenmaß	0/1
Ausgang	**Datentyp**	**Beschreibung**	**Bereich**
sin(x)	REAL	Umwandlungsergebnis	-1…1

Funktion

Makro ermöglicht:

1. Berechnung des Wertes der Funktion sin(x) für einen beliebigen Winkel.
2. Das Argument der Funktion sin(x) zwischen Grad oder Bogenmaß zu wählen

Geräte	PR200, SMI200
Version	1.1
Letzte Änderung	04.2020